



brewista®

ARTISAN

Meteor Hand Grinder


BR-HG005


本製品をご使用になる前にこの取扱説明書を必ず
お読みください。またお読みになりましたら大切に
保管してください。

Brewista Artisan Meteor Hand Grinderをお買い上げいただきありがとうございます。
適切なご使用方法とお手入れを行うことによって、長く使用していただけます。

各部の名称

- A:ハンドル
- B:蓋
- C:ボディ
- D:滑り止めシリコン
- E:粉受け(容量30g)
- F: スプリング
- G:グランド刃
- H:ワッシャー
- I:粒度調整つまみ






外刃(K)は取り外しできません。シャフト(J)の内側の内刃(G)は取り外しできます。


お取り扱いについて

- 丸みを帯びたデザインの蓋は、開閉しやすく、耐久性に優れたアルミニウム合金製です。
- ハンドルは握りやすく操作性に優れています。(取手部分はコーティングが施された無垢材で作られており、製品によって若干の色の違いがある場合がございます。)
- コーヒー豆を挽くときは、時計回りにハンドルを回します。



粒度調整の方法

- 0-17まで18段階の粒度調整機能。数値が大きいほど、挽き目が粗くなります。
- 粒度調整つまみには5つの点が配置されています。時計回りに回すと挽き目が細くなり、半時計回りに回すと挽き目が粗くなります。



粒度調整とリセット

■ 粒度調整の方法


ハンドルをシャフト(J)に取り付けて固定します。

粒度調整つまみ(I)を反時計回りに回します。

回転角度が大きいほど挽き目が粗くなり、回転角度が小さいほど挽き目が細くなります。

■ 粒度調整つまみのリセット

2つの三角形のインジケーターが揃うまで、粒度調整つまみを時計回りにまわします。



粒度調整の目安

コーヒーの抽出方法に合わせた設定は以下のチャートをご参照ください。
※あくまで参考値です。お好みにより調整してください。

抽出方法	推奨設定
フレンチプレス	15～17
コーヒーメーカー	15～17

抽出方法	推奨設定
プアオーバー	13～15
カップリング	11～13

抽出方法	推奨設定
エスプレッソ	3～8



お手入れの方法

■ 本体の分解と清掃


ハンドルを取り付けてシャフト(J)を固定し、半時計回りに回しつづけて外します。

ワッシャー(H)、グラインド刃(G)、スプリング(F)を外します。

柔らかいブラシで本体の内部を掃除し、各部品からコーヒーの粉や汚れを取り除きます。

※ブラシによる清掃を推奨します。洗剤、水、その他の液体は使用しないでください。

※清掃後は、分解時と逆の手順で組み立てます。



お取り扱い上の注意

- 水洗い、食洗機の使用など一切の洗浄は行わないで下さい。
- グライNDERの外側は十分に絞り水気を切った柔らかい布で拭いてください。
- 湿気を避け、涼しく乾燥した場所で保管してください。
- 転倒による事故や怪我を防止するため、お子様の手の届かないところに保管してください。
- コーヒーの風味に影響を与えるのを避けるために、コーヒー豆以外の材料は粉碎しないでください。
- 本体を分解して清掃を行う際は、部品を紛失しないよう十分にご注意ください。

トラブルシューティング

グラインダーに豆が詰まってしまった	1. ハンドルを反時計回りに回し、グラインド刃からコーヒー豆を外します。 2. 本体を分解し、グラインド刃と各部品に残った粉や汚れをブラシで取り除き、再度組み立てます。
ハンドルが動かなくなった	グラインダーの粒度設定が、リセットされた「0」マークより細くなっているかを確認します。その場合は、粒度調整つまみを反時計回りに回してご希望の挽き具合に調整します。設定した粒度が正しいにも関わらず、内刃と外刃が閉じたままの場合は、リセット時に過剰な力が加わり、刃がしっかりと噛み合っている可能性があります。この場合は、柔らかいマットをひいた平らな場所にグラインダーを置き、本体を軽く叩いて刃を分離させます。

※何かご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

Brewista 輸入代理店
株式会社スピン
support@brewista.jp

保証とアフターサービス

- 1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状況で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
- 2.保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、弊社のメールアドレス(support@brewista.jp)にご連絡の上、本体と保証書をお送りください。
- 3.保証書に必要事項が記載されていない場合には、保証できない場合があります。
- 4.保証期間内でも次の場合には、有償修理になります。
 - A)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - B)お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - C)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - D)一般家庭用以外(例えば業務用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合や極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使用された場合の故障および損傷。
 - E)保証書のご提示がない場合。
 - F)保証書にお買い上げ年月日、お客様氏名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 5.保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6.保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

品名	ブリューイスタ アルティザン メテオ ハンドグラインダー BR-HG005		
保証期間	お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前		
	電話		
販売店	ご住所		
	お名前		
	電話		
			印

Brewista 輸入代理店 株式会社スピン